

Merci d'avoir choisi le système d'allumage MAGNETRONIC de Lumenition. Grâce à 30 années d'expérience dans l'allumage électronique, nous vous garantissons avec ce produit, des années d'utilisation sans entretien, une consommation de carburant réduite et un démarrage plus facile.


Il vous suffit de suivre ces quelques instructions pour oublier vos problèmes d'allumage.

1


Vérifiez le contenu du kit et lisez attentivement les instructions de montage

**2**


Déposez la tête et le doigt d'allumeur

**3**

Enlevez les vis platiniées et le condensateur

**4**


Installez la plaque d'adaptation (si nécessaire raccourcir l'axe de pivot)

**5**

Installez le module MAGNETRONIC en faisant cheminer correctement le câble de l'intérieur du distributeur vers l'extérieur et sécurisez avec le passe-fil caoutchouc

**6**


Installez le disque magnétique sur l'axe de l'allumeur

**7**

Reposez la tête et le doigt d'allumeur

**8**

Installez les cosses plates et connectez les fils à la bobine. Contrôlez le calage d'après les données constructeur



ATTENTION: assurez vous que le contact est coupé avant l'installation
Utilisez uniquement avec une bobine prévue pour système d'allumage vis platiniées.

Ne pas utiliser avec une bobine pour allumage électronique

Autocar
ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

49 - 51 Tiverton St. London SE1 6NZ
T: +44 (0) 20 7403 4334 F: +44 (0) 20 7378 1270
Sales@autocar-electrical.com
www.autocar-electrical.com